

●設置方法



- ・納品時のアジャスターボルト脚はナットで固定されていますので調整される場合は緩めてから作業をしてください。
ナットサイズ：19の工具をご使用ください。



脚にあるナットを工具で回すと調整できるようになっています。

地面や砂利、急な傾斜の場合はアジャスターボルト脚だけでは安定性に欠けますのでコンクリートブロックやコンクリート板を置き、調整してください。



- ・傾斜がある場合、レベル（水平器）で調整されるとより安定した設置ができます。
- ・脚は最大で約 110mm まで伸ばすことができますが、伸ばし過ぎますとゴミステーションの重量に耐えきれずに脚が変形する場合があります。
必ず脚が地面に付いている状態にし、最後にナットでしっかりと固定してください。

●メンテナンス方法

底面の受け皿（亜鉛鉄板）は下にゴミが落ちないように敷いてありますが、水たまり等を放置しますと腐食しますので定期的に掃除してください。

高熱での亜鉛メッキ加工をしておりますので簡単にはがれることはありませんが、設置環境や長年のご使用により徐々にはがれてしまう場合があります。その際はホームセンター等で販売されている亜鉛メッキスプレー（シルバー色）で部分的に吹きかけてください。